BOSE社製スピーカー(DS100F/DS40F)専用



ボルト吊り取付金具 工事説明書

型番:DS-HB

◆安全上のご注意

必ずお守りください

工事の前に必ず次の注意事項よくお読みの上、安全に施工してください。





・取付方法・方向はこの説明書に従って施工してください。落下による怪我や破損の原因となります。



・取付工事は確実な作業が必要ですので、専門工事業者にご依頼ください。



・ 設置場所には充分な強度が必要です。スピーカーを含む全質量に耐えられることを確認してください。



ボルトやナット類は確実に締め付けてください。落下によるケガや破損の原因となります。



• 取付金具には他の荷重をかけないでください。落下によるケガや破損の原因となります。



・取付金具の分解や改造を行わないでください。落下によるケガや破損の原因となります。





注意 誤った使い方をした時に「傷害を負う可能性または物理的損害のみが想定される」内容です。

取付金具のエッジ部分を手でこすらないでください。ケガの原因となります。



◆商品の概要

本製品はBOSE社製天井埋め込み型スピーカーDS100FおよびDS40Fシリーズを設置するとき、天井ボードに直接荷重がかからないように、アンカーボルト等の吊りボルトを使用して取り付ける金具です。

◆商品の仕様


寸 法 :328.2(幅)×324.6(奥行)×225(最大高さ) mm

仕 上 :圧延鋼板、メッキ処理(三価ユニクロメート)

質 量 :950 g

◆部品の構成

確認してください



◆設置のしかた



1 吊りボルトの長さを決める

天井ボードにφ267の穴をあけ、中心にM10またはW3/8の吊りボルトを降ろします。(吊りボルト・ナット等は市販品をご用意ください) 使用するスピーカーにより寸法が異なりますので、次表の高さでボルト・ナットの位置を決めてください。

		スピーカー型番	
		DS100F	DS40F
Α	ボード上面よりナット下	225 mm	225~200 および 180 mm
В	ボード上面よりボルト先端	200 mm	200~175 および 155 mm
С	ナット下よりボルト先端	25 mm	25 mm


天井仕上面より取付金具を設置する最低必要高さは、A + 15mm + 天井ボード厚みです。

吊りボルトは、スピーカー質量(DS100F:5.9kg DS40F:3.8kg)+取付金具質量(0.95kg)に耐えられる 強度が確保できる所(建物構造体やコンクリートアンカー等)に取り付けてください。

2 ハンガーを取り付ける

付属のブラケット取付ネジ4本をハンガーの内側に少しゆるんだ状態で取り付けておきます


吊りボルトにハンガーを取り付けて、ナット・ワッシャで確実に固定します。 (ナット・ワッシャ等は市販品をご用意ください)



3 ブラケットを取り付ける

二つ折りにしたブラケットを天井内で拡げ、ハンガーのネジに引っかけて天井 ボードに押し当ててください。


4本のブラケット取付ネジを確実に締め付けてください。



4 配線ケーブル・落下防止ワイヤーを取り付けて、スピーカーを金具にセットする

スピーカー上部のカバープレートを外し、ケーブルを接続してカバープレートをもと通りにします。(スピーカーの取扱説明書をご覧ください) 付属の落下防止ワイヤーを吊りボルトに取り付けて、スピーカーのフック通し穴に固定します。

開口穴よりスピーカーを天井内に入れ、3箇所のアーム固定ネジを時計方向に締めて取り付けます。(スピーカーの取扱説明書をご覧ください) スピーカー本体の天井固定アームがブラケット面と平らに接触するように取り付けてください。





TEL 03-3357-7195 (代) http://www.kic-corp.co.jp